

	<b>MATTONI PIETRA CEMENTO</b> <b>MARMO ARENARIA</b> <b>TRAVERTINO</b>	Scheda di
		Applicazione
		Graffiti Shield
		Protezione Sacrificale

### Preparazione della superficie

La superficie da trattare deve essere in buone condizioni. Va quindi pulita con idropulitrice, per aprire capillari e pori in modo che la superficie possa adeguatamente impregnarsi del prodotto. Rimuovere pitture sottostanti.

Pannelli in calcestruzzo / prefabbricati

Attendere 4-6 settimane affinché la superficie sia completamente asciutta ed indurita prima di trattarla.

Rimuovere oli e altri residui con i prodotti chimici, meccanici o naturali consigliati dal produttore. Pulizia con uno spruzzatore ad alta pressione solo se altri metodi non funzionano correttamente, La superficie deve quindi essere pulita e deve garantire una porosità sufficiente da permettere l'assorbimento. Lasciare che il calcestruzzo si asciughi a un livello di umidità inferiore al 5% prima dell'applicazione

### Applicazione

Il prodotto deve essere applicato a spruzzo a bassa pressione in modo che un getto di circa 30-50 cm arrivi sulla superficie da trattare e permetta la saturazione. Il getto deve essere rivolto orizzontalmente e distribuito uniformemente su tutta la superficie. Regolare la pressione e l'ugello in modo che ci sia la stessa quantità di prodotto [sufficiente] ovunque.

Per evitare di lasciare aree non trattate, si suggerisce di trattare una sezione per volta, senza interruzione. Per superfici piccole o complesse che non permettono l'applicazione a spruzzo, applicare a rullo o a pennello, assicurandosi che il pennello, o il rullo, sia sufficientemente impregnato per evitare un'applicazione insufficiente. **Le superfici appena trattate devono essere adeguatamente protette dalla pioggia per almeno 12 ore. Forte ventilazione o esposizione diretta al sole può accelerare l'evaporazione del prodotto, inibendo in questo modo una penetrazione adeguata.**

Non usare airless in quanto il prodotto non può essere nebulizzato

### Applicazioni successive

Appena il primo strato di protettivo è diventato trasparente la procedura di applicazione deve essere ripetuta. Questa operazione deve essere ripetuta finché la superficie è in grado di assorbirne.

Le quantità esatte e per calcoli ingegneristici e partecipazioni a gare d'appalto devono essere determinate in base a test effettuati su superfici abbastanza grandi [1-2 mq]. Sulla stessa superficie può essere testata anche l'efficacia dell'impregnante.

Guida all'applicazione			
Tipo di superficie	Preparazione	Strati	Prodotto
Mattone, pietra ruvida, cortina, klinker	1 Lavare con acqua ad alta pressione 2 Asciugare	Fino al massimo assorbimento	Graffiti Shield
Marmo, granito, travertino, arenaria, pietre ruvide e porose, calce	1 Rimuovere oli e residui 2 Lavare con acqua ad alta pressione 3 Asciugare	Fino al massimo assorbimento	Graffiti Shield
Cemento prefabbricato, cemento nuovo	1 Rimuovere oli e residui 2 Lavare con acqua ad alta pressione 3 Asciugare	Fino al massimo assorbimento	Graffiti Shield
Calcestruzzo con inerti a vista	1 Lavare con acqua ad alta pressione 2 Asciugare	Fino al massimo assorbimento	Graffiti Shield

Si raccomanda di seguire scrupolosamente le indicazioni delle schede tecniche dei prodotti e di affidare l'applicazione ad applicatori specializzati e specificamente addestrati. Contattateci per conoscere gli applicatori nella vostra zona.

Consultate il nostro calendario corsi su: [www.graffiti-guard.it](http://www.graffiti-guard.it)

Codice scheda:	<b>AGS-SPEC-101</b>	Aggiornamento:	Dicembre 2021
----------------	---------------------	----------------	---------------