Graffiti-Guard Anti-Graffiti-System	**FIBROCEMENTO**	Scheda di Applicazione **Anti Graffiti Coating WB** Protezione Ultra Resistente

Preparazione della superficie
Assicurarsi che la superficie da trattare sia in buone condizioni e adatta al trattamento.
Sgrassare e rimuovere ogni traccia di unto lavando con un solvente sgrassante.
Asciugare bene.
Testare prima di tutto una piccola area per verificare che non avvengano reazioni impreviste che possano danneggiare la superficie.
Spolverare e asciugare.

Applicazione
Applicare uno mano sottile di *"Anti Graffiti Primer XT"* (max. 40 micron WFT) e lasciare asciugare 12-24 ore.
Applicare due mani di *"Anti Graffiti Coating WB"* e attendere che si asciughi prima di applicare uno strato successivo in modo da ottenere uno spessore totale di 100 micron WFT.

Applicazioni successive			
Applicazione a spruzzo:	Bagnato su bagnato	Applicazione a pennello o rullo:	entro 4-6 ore

Guida all'applicazione				
Tipo di superficie	Preparazione	Strati	Prodotto	Spessore micron (bagnato)
Fibrocemento	1 Lavare e sgrassare	1	Anti Graffiti Primer XT	40
	2 Pulire ed asciugare	1	Anti Graffiti Coating WB	50
		1	Anti Graffiti Coating WB	50

Nota:
Sul fibrocemento è possibile anche l'applicazione del prodotto traspirante sacrificale (Graffiti Shield) o multipulizie (Multi Shield). In questo caso riferirsi alla scheda di applicazione **AGS-SPEC-101**

Si raccomanda di seguire scrupolosamente le indicazioni delle schede tecniche dei prodotti e di affidare l'applicazione ad applicatori specializzati e specificamente addestrati. Contattateci per conoscere gli applicatori nella vostra zona. Consultate il nostro calendario corsi su**:** **www.graffiti-guard.it**