



Preparazione della superficie

Testare la superficie verniciata al fine di verificarne l'adesione: incidere con una lama la pittura preesistente, applicare del nastro adesivo di carta sull'incisione e quindi strappare via in modo deciso. Se la pittura preesistente viene via con facilità, occorre rimuoverla completamente. Raschiare completamente la pittura preesistente scrostata e sfaldata, rimuovere eventuali graffiti con Blue Remover.

Lavare accuratamente con un detergente, acqua e una spazzola dura o con un getto d'acqua ad alta pressione.

Eventuali macchie di muffa o ruggine devono essere rimosse utilizzando candeggina miscelata con acqua [in rapporto 3 a 1].

Riempire le crepe con filler bicomponente, carteggiare la superficie in modo da renderla liscia e rimuovere la polvere.

Le superfici lisce e quelle precedentemente trattate con Anti-Graffiti Coating WB devono essere preventivamente carteggiate e spolverate.

Si consiglia comunque di effettuare un test preliminare su una piccola area, sia con il primer che senza, e sia con il prodotto colorato che trasparente, per verificare quale finitura è più gradita alla committenza.

Si raccomanda di seguire scrupolosamente le indicazioni delle schede tecniche dei prodotti e di affidare l'applicazione ad applicatori specializzati e specificamente addestrati. Contattateci per conoscere gli applicatori nella vostra zona. Consultate il nostro calendario corsi su: www.graffiti-guard.it

Applicazioni successive

Applicazione a spruzzo: bagnato su bagnato.

Applicazione a pennello o rullo: entro 4-6 ore.

Guida all'applicazione				
Tipo di superficie	Preparazione	Strati	Prodotto	Spessore micron [bagnato]
Già verniciata con prodotto a base silicea	1 Rimuovere la polvere	1	Graffiti Primer XT	50
	2 Lavare accuratamente	1	Anti Graffiti Coating WB	50
	3 Pulire ed asciugare	1	Anti Graffiti Coating WB	50
Già verniciata con prod. acrilico a base acqua	1 Rimuovere la polvere	1	Anti Graffiti Coating WB	50
	2 Lavare accuratamente	1	Anti Graffiti Coating WB	50
	3 Pulire ed asciugare			
Già verniciato con prodotto a base solvente	1 Carteggiare	1	Anti Graffiti Coating WB	50
	2 Rimuovere le polveri	1	Anti Graffiti Coating WB	50
	3 Lavare accuratam.			
	4 Pulire e asciugare			
Già verniciato con Anti Graffiti Coating WB	1 Carteggiare	1	Graffiti Primer XT	50
	2 Rimuovere le polveri	1	Anti Graffiti Coating WB	50
	3 Lavare accuratam.			
	4 Pulire e asciugare			