

	<b>SUPERFICI VERNICIATE A POLVERE</b>	Scheda di
		Applicazione
		<b>Anti Graffiti Coating WB</b>
		Protezione Ultra Resistente

### Preparazione della superficie

Verificare che la superficie sia in buone condizioni e appropriata per essere trattata. Rimuovere grasso, oli con un solvente sgrassante, pulire accuratamente e asciugare.

### Applicazione

Applicare uno strato di *Anti-Graffiti Primer XT [100 micron WFT]* e lasciare asciugare 12-24 ore. Quindi applicare uno strato sottilissimo di *Anti-Graffiti Coating WB* e lasciar asciugare prima di riapplicare l' *Anti-Graffiti Coating WB* fino a raggiungere uno spessore totale di 100 micron.

Applicazioni successive			
Applicazione a spruzzo:	Bagnato su bagnato	Applicazione a pennello o rullo:	entro 4-6 ore

Guida all'applicazione				
Tipo di superficie	Preparazione	Strati	Prodotto	Spessore micron [bagnato]
<i>Superfici verniciate a polvere</i>	1 <i>Sgrassare</i>	1	<i>Anti Graffiti Primer XT</i>	100
	2 <i>Pulire e asciugare</i>	1	<i>Anti Graffiti Coating WB</i>	50
			1	<i>Anti Graffiti Coating WB</i>

Si raccomanda di seguire scrupolosamente le indicazioni delle schede tecniche dei prodotti e di affidare l'applicazione ad applicatori specializzati e specificamente addestrati. Contattateci per conoscere gli applicatori nella vostra zona. Consultate il nostro calendario corsi su: [www.graffiti-guard.it](http://www.graffiti-guard.it)

Codice scheda:	<b>WBAGC-SPEC-67</b>	Aggiornamento:	Dicembre 2021
----------------	----------------------	----------------	---------------