

	PLASTICA FLESSIBILE BANNER TELONI PUBBLICITARI STRISCIONI	Scheda di
		Applicazione
		Anti Graffiti Coating WB
		Protezione Ultra Resistente

Preparazione della superficie

Assicurarsi che la superficie da trattare sia in buone condizioni e adatta al trattamento.

Rimuovere l'unto, il grasso, il plastificante con un lavaggio con un idoneo sgrassante a base d'acqua / tensioattivo che non danneggi la superficie.

Asciugare bene.

Testare prima di tutto una piccola area per verificare che non avvengano reazioni impreviste che possano danneggiare la superficie.

Spolverare e asciugare

Applicazione

Applicare una mano leggera di *Anti-Graffiti Coating WB* e lasciare asciugare.

Riapplicare due ulteriori mani di *Anti-Graffiti Coating WB* fino a raggiungere i 100 micron WFT totali.

Applicazioni successive			
Applicazione a spruzzo:	Bagnato su bagnato	Applicazione a pennello o rullo:	4-6 ore

Guida all'applicazione				
Tipo di superficie	Preparazione	Strati	Prodotto	Spessore micron [bagnato]
<i>Plastica flessibile, teloni pubblicitari, striscioni</i>	1 Lavare e sgrassare	1	<i>Anti Graffiti Coating WB</i>	Sottiliss.
	2 Pulire ed asciugare	1	<i>Anti Graffiti Coating WB</i>	50
		1	<i>Anti Graffiti Coating WB</i>	50

Si raccomanda di seguire scrupolosamente le indicazioni delle schede tecniche dei prodotti e di affidare l'applicazione ad applicatori specializzati e specificamente addestrati. Contattateci per conoscere gli applicatori nella vostra zona. Consultate il nostro calendario corsi su: www.graffiti-guard.it

Codice scheda:	WBAGC-SPEC-78	Aggiornamento:	Dicembre 2021
----------------	----------------------	----------------	---------------